

Gázrugó csere CDD gyalog targoncához

1. Ütköző gumit kitekerni (sima jobb menet kézzel, alkatrészt félre tenni)



2. Alsó csavart kicsavarni (villáskulcs 12mm,)

Ha hibás a gázrugó (nincs nyomása) akkor a kart a felső pozícióba kell tartani, (megfogni, vagy rögzíteni) (ekkor nem kell alátámasztani)



3. Felső csavart a gumidugó alatt található.

Imbusz kulccsal kicsavarni.

4. Új gázrugót behelyezése.

5. Imbusz csavart visszacsavarni. (gumidugó visszapatint)

6. Alsó csavart visszacsavarni.

Az első pár fordulat közben a gázrugó alját felfele nyomni!!!

A gázrugót egy pl. pajszerrel tudjuk könnyedén felfele nyomni.

A betámasztást csak a fém részekhez! (Műanyag burkolat sérülhet!)

7. Ütköző gumit kézzel visszatekerni.

